



Dialog 4106 Basic Dialog 4147 Medium Dialog 4187 Plus

Teléfonos analógicos para Ericsson MX-ONE™
Telephony System y Ericsson MD110

Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo usar las prestaciones básicas. Para obtener más información sobre todas las funciones y prestaciones disponibles, consulte la correspondiente Guía de usuario.

Free-seating¹

Iniciar: *11*
Código de autorización *
Nº ext. propia #

Finalizar: #11#

Responder llamadas

Responder:

Desde otra extensión (Captura de llamada): Llamar a la ext. que suena **8**

Contestar una segunda llamada:

Finalizar llamada:

Realizar llamadas

Llamadas internas: Nº ext.

Llamadas externas: Código de línea externa y nº

Esperar tono de invitación a marcar: (Dialog 4106/4147)
 (Dialog 4187)

Número de marcación rápida individual: ** (0-9)

Marcación con una tecla de función: Pulsar tecla preprogramada, por ejemplo, Sede central

Volver a llamar al último número:
Cualquier número: (Dialog 4106/4147)
Número externo: ***

Volver a llamar desde la lista de llamadas (Dialog 4187): (Utilice las teclas con las flechas para desplazarse entre los números de la lista de llamadas)

La Guía de usuario completa está disponible en formato electrónico en el CD Enterprise Telephone Toolbox y en <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>

Consulta

Conversación en curso: Llamar a la 3ª parte

Volver a la primera llamada: **2**

Volver a la llamada anterior: **2**

Transfer.

Conversación en curso: Realizar consulta (Antes o después de la respuesta)

Multiconf.

Conversación en curso: Realizar consulta **3** (Después de la respuesta)

Desconexión del micrófono

Activar o desactivar: (Dialog 4106) (Dialog 4147)
 (Dialog 4187)

Manos libres

Sólo Dialog 4187: (Pulse para finalizar la llamada)

Volver al auricular:

Escucha en grupo (a través del altavoz)

Sólo Dialog 4147:
Activar/desactivar:

Llamada en espera

Activar: **5** (Con tono de ocupado) Espera en línea

Rellamada

Activar: **6**

Cancelar una rellamada: #37* Nº ext. #

Cancelar todas las rellamadas: #37#

Intrusión

Activar: **4** (Con tono de ocupado) Espera en línea

Aparcar

Activar:

Continuar llamada en ext. propia:

Continuar llamada en otra ext.: Llamar a la extensión donde se ha retenido la llamada **8**

Desvío

Cómo activarlo desde su propia extensión: *21#

Cancelar: #21#

Sígueme interno

Cómo activarlo desde su propia extensión: *21* Nº nueva ext. #

Cancelar: #21#

Cómo cambiarlo desde la posición de respuesta: *21* Nº ext. propia * Nº nueva ext. #

Cómo cancelarlo desde la posición de respuesta: #21* Nº ext. propia #

Sígueme externo

Activar: *22#
Código de línea externa y nº #

Cancelar: #22#

Número personal¹

Activar o cambiar perfil desde la propia extensión: *10* (1-5) #

Cancelar: #10#

Buzón de voz¹

Entrar en el buzón de voz: Marcar nº buzón de voz y seguir las instrucciones grabadas

Código de cuenta¹

Nueva llamada externa: *61* Código de cuenta # Código de línea externa y nº

Programación de teclas de función

Programar o cambiar un número:
Dialog 4106: Pulsar una tecla programable
Marcar nº

Dialog 4147: **Program.**
Pulsar una tecla programable
Marcar nº **Program.**

Dialog 4187: Pulse una tecla programable
Marque el nº
(Para guardar un número en el segundo nivel, pulse dos veces la tecla programable)

Información de ausencia¹

Activar:
Con fecha/hora de retorno: *23* Código de ausencia * Fecha/hora #
(La secuencia de fecha depende del sistema)

Sin fecha/hora de retorno: *23* Código de ausencia #

Cancelar: #23#

Desactivación general

Desactivar todas las funciones activadas: #001#

Explicaciones

ext. Extensión
nº Número
1 Esta prestación puede ser opcional